



MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH FALLROHR SET PVC

- Das Fallrohr und der Stutzen können mit einer Feinsäge eingekürzt werden. Danach die Schnittkanten mit Schleifpapier oder Messer entgraten.
- Trocknen und reinigen Sie alle Klebeflächen.

1. Schauen Sie ob das Übergangsstück Ø70-Ø60mm ganz über den Stutzen passt. Wenn nicht, dann den Stutzen mit einer Feinsäge einkürzen.

**Das Flachdach-Set Ø 80 mm enthält kein Reduzierstück.*

2. Bestimmen Sie wo das Fallrohr installiert werden soll. Der erste Bogen mittels eines Rohrstückchens mit dem Übergangsstück verbinden. Der zweite Bogen verbinden Sie mit dem ersten Bogen auch mit einem Rohrstück.

3. Die Rohrschellen sollen in die Wand verschraubt werden, bevor Sie das Fallrohr installieren.

4. Zwei Fallrohre kann man mit einem Rohrverbinder verbinden.

5. Installieren Sie die oberste Rohrschelle ca. 20 cm unter dem zweiten Bogen. Die untere Rohrschelle ungefähr 25-30 cm über den Boden verschrauben.

6. Wenn das Fallrohr nicht auf die Kanalisation angeschlossen wird, können Sie den dritten Bogen montieren und wird das Regenwasser von Ihrem Gartenhaus weggeleitet.

7. Wenn alles richtig montiert ist, können Sie die Teile mit einem PVC-Kleber verkleben.