



1



2



3



4



5



6



WINKELABLAUF



FLACHDACH DACHABLAUF



7

MONTAGEANLEITUNG

Bei einem Flachdach mit Winkelablauf folgen Sie den Punkten A und C. Bei einem Flachdach mit Flachdach Dachablauf folgen Sie den Punkten B und C.

A Flach Dach mit Winkelablauf (Bild 1-3):

Halten Sie den Wasserfangkasten gegen den Winkelablauf und schneiden Sie den Winkelablauf auf die richtige Länge zu, so dass er in den Wasserfangkasten hineinragt. Markieren Sie dann die Schraubenlöcher des Wasserfangkastens. Ziehen Sie die Schrauben an den markierten Stellen fest (lassen Sie die Schrauben etwa 3 mm herausragen). Schieben Sie den Wasserfangkasten fest über die montierten Schrauben (ziehen Sie die Schrauben ggf. weiter an).

Entscheiden Sie, wo das Fallrohr verlegt werden soll (es muss auf die richtige Größe zugeschnitten werden).

PVC: Kleben Sie zuerst ein Stück Rohr an den Wasserfangkasten und dann den ersten Rohrbogen.

Zink: Bringen Sie den ersten Rohrbogen am Wasserfangkasten an.

Dann kann der zweite Rohrbogen mit einem Fallrohrstück montiert werden (oder Rohrbogen auf Rohrbogen im Falle von Zink). Danach kann das Fallrohr installiert werden.

B Flach Dach mit Flachdach Dachablauf (Bild 4-6):

Sägen Sie den Flachdach Dachablauf auf die richtige Länge zu. Entscheiden Sie, wo das Fallrohr platziert werden soll (es sollte auf die richtige Größe zugeschnitten werden).

PVC Ø 80 mm: zuerst ein Stück Fallrohr an den Flachdach Dachablauf kleben und dann den ersten Rohrbogen.

PVC Ø 60 mm: zuerst das Reduzierstück Ø 67-60 mm, dann ein Stück Fallrohr und dann den Rohrbogen anbringen.

Zink: bringen Sie den ersten Rohrbogen am Flachdach Dachablauf an.

Dann kann der zweite Rohrbogen mit einem Stück Fallrohr montiert werden (oder Rohrbogen auf Rohrbogen im Falle von Zink). Danach kann das Fallrohr installiert werden.

C Installation Fallrohr (Bild 7):

Die Rohrschellen sollten zuerst in die Wand geschraubt werden, bevor das Fallrohr installiert wird.

PVC: Die obere Rohrschelle ca. 20 cm unterhalb des unteren Rohrbogens anbringen. Die zweite Rohrschelle ca. 25 cm über dem Boden. Optional: Das Fallrohr kann mit einer Rohrmuffe und ein weiteres Stück Fallrohr verlängert werden.

Zink: Die obere Rohrschelle wird 15 cm unterhalb des ersten Rohrbogens und die zweite maximal 200 cm unterhalb des ersten Rohrbogens angebracht.

Wenn alle Teile an der richtigen Stelle und gut positioniert sind, können sie (im Falle von PVC) mit PVC-Kleber verklebt werden (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die zu verklebenden Teile trocken und sauber sind). Wenn das Fallrohr nicht an das Abwassersystem angeschlossen ist, kann der dritte Rohrbogen knapp über dem Boden angebracht werden. Dies verringert das Aufspritzen von Regenwasser.

FRAGEN?

Möchten Sie beraten werden oder haben Sie Fragen zur Installation? Dann gehen Sie auf unsere Webseite und nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gerne weiter!

DACHRINNENSPEZIALIST.DE
90482

